




ECRÃ INTERATIVO

LIGAÇÕES

USB-C

Ligar o cabo:

- USB-C: Imagem
Som
Toque



HDMI

Ligar os cabos:

- HDMI: Imagem
Som
- USB A: Toque



TERMINAR SESSÃO

- Limpar



- Desligar



- Sair

