




ECRÃ INTERATIVO e VIDEOCONFERÊNCIA

LIGAÇÕES

USB-C

Ligar o cabo:

- USB-C: Imagem
Som
Toque



HDMI

Ligar os cabos:


- HDMI: Imagem
Som
- USB A: Toque



VIDEOCONFERÊNCIA

Definições:

- Câmara: Laia Cute
- Microfone: 6-RM70
- Altifalante: Univ_HDMI_PCM




TERMINAR SESSÃO

- Limpar



- Desligar



- Sair

